

CHECK LIST

PREVENTIVE MAINTENANCE
PAKET C - MINGGUAN
MESIN CTCP CRON UV -4648EI+
DAN PROCESSOR SHANGZUN

DEV-1100PS

Doc. No : Ch	HK/MME/U1/RP1
--------------	---------------

Revised : Original

Due Date : 02 05 2018

Page : 1 of 1

WAKTU	:s/d	. WIB
	3	6
NAMA PELAKSANA	: 1 2	4
HARI / TANGGAL	:	

PAKET C - MINGGUAN MESIN CTCP & PROCESSOR

No.	Detail Lokasi	1	2	KET : PAKET OPERATOR
Α	PROCESSOR SHANGZUN DEV-1100PS			
1	Kuras, bersihkan bak dan ganti developer solution			
2	Ganti filter developer			
3	Bersihkan roller dan setiap bagian dari benda asing			
4	Bersihkan brush roller dan set tekanan jika perlu			

Catatan:

Beri Tanda " V " jika telah dikerjakan Beri Tanda " X " jika tidak dikerjakan Beri Tanda " O " jika ditemukan penyimpangan

dan tulis informasi status pekerjaan dan penyimpangan pada kolom Keterangan.



Team Leader

)