



**PREVENTIVE MAINTENANCE
PAKET E - BULANAN
MESIN CTCP CRON UV -4648EI+
DAN PROCESSOR SHANGZUN
DEV-1100PS**

Page : 1 of 1

WAKTU : s/d WIB

| No. | Detail Lokasi | 1 | 2 | KET : |
|----------|---|---|---|-------|
| A | CTCP CRON UV -4648EI+ | | | |
| 1 | Bersihkan filter udara | | | |
| 2 | Bersihkan bagian carriage dari kotoran dan debu | | | |
| 3 | Bersihkan plate feeding roller dan plate feeding guide (rol warna hijau) | | | |
| 4 | Bersihkan drum dari kotoran dan debu dengan alkohol atau film cleaner | | | |
| 5 | Bersihkan conveyer belt dari kotoran dan debu | | | |
| 6 | Beri pelumasan pada gear drive unload table dan drum | | | |
| 7 | Cek laser power (jika turun bersihkan permukaan lensa dan sensor laser dioda) | | | |
| B | PROCESSOR SHANGZUN DEV-1100PS | | | |
| 1 | Bersihkan bak dari kerak developer dan gum | | | |
| 2 | Bersihkan saluran circulation dev dari kerak dan kotoran | | | |
| 3 | Cek pompa re-circulation dev dan bersihkan dari kotoran | | | |
| 4 | Cek pompa fill up dev dan gum, bersihkan dari kotoran | | | |
| 5 | Lumasi rantai, gear dan bearing penggerak | | | |
| 6 | Cek kondisi motor drive transport | | | |
| 7 | Cek kondisi moto drive brush | | | |
| | | | | |



()